

Шаблон сетевого устройства МК110-Х.4Х.4Х

[Обсуждение на форуме](#)

[Скачать шаблон](#)

| Применение на контроллерах | | ПР200-Х.Х.1(2) | |
|----------------------------|------------|----------------|--------------------------------|
| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| Zn_OUT1 | int | 0 | Значение на выход №1 |
| Zn_OUT2 | int | 1 | Значение на выход №2 |
| Zn_OUT3 | int | 2 | Значение на выход №3 |
| Zn_OUT4 | int | 3 | Значение на выход №4 |
| Avar_OUT1 | int | 16 | Аварийное значение на выход №1 |
| Avar_OUT2 | int | 17 | Аварийное значение на выход №2 |
| Avar_OUT3 | int | 18 | Аварийное значение на выход №3 |
| Avar_OUT4 | int | 19 | Аварийное значение на выход №4 |
| T_PWM_OUT1 | int | 32 | Период ШИМ на выходе №1 |
| T_PWM_OUT2 | int | 33 | Период ШИМ на выходе №2 |
| T_PWM_OUT3 | int | 34 | Период ШИМ на выходе №3 |
| T_PWM_OUT4 | int | 35 | Период ШИМ на выходе №4 |
| Max_timeout | int | 48 | Макс. сетевой тайм-аут |
| OUT | int | 50 | Битовая маска значений выходов |
| IN | int | 51 | Битовая маска значений входов |
| Counter_IN1 | int | 64 | Значение счетчика входа №1 |
| Counter_IN2 | int | 65 | Значение счетчика входа №2 |
| Counter_IN3 | int | 66 | Значение счетчика входа №3 |
| Counter_IN4 | int | 67 | Значение счетчика входа №4 |

В шаблонах могут быть указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Область применения шаблона:

- 1) Может использоваться для быстрого конфигурирования сетевых устройств МК110-Х.4ДН.4Р, МК110-Х.4ДН.4ТР при работе с сетевым устройством в режиме **Master**.

| | | |
|-------------|--------|----------------|
| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| Ревака Ю.Н. | 1.0 | 26.12.16 |