

Шаблон сетевого устройства СМІ2

[Обсуждение на форуме](#)

[Скачать шаблон](#)

| Применение на контроллерах | | ПР 200-Х.2.Х | |
|----------------------------|------------|----------------|---|
| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| R17 | int | 17 | Тип отображаемой переменной на SMI2 |
| R25 | int | 25 | Значение для вывода переменной типа int |
| R26 | int | 26 | Значение для вывода переменной типа Word |
| R27 | float | 27 | Значение для вывода переменной типа float |
| R29 | int | 29 | Значение для вывода переменной типа String |
| R30 | int | 30 | Значение для вывода переменной типа String |
| R31 | int | 31 | Значение для вывода переменной типа String |
| R33 | int | 33 | Значение для вывода переменной типа Портрет |
| R34 | int | 34 | Значение для вывода переменной типа Портрет |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Область применения шаблона:

- 1) Может использоваться для быстрого конфигурирования панели оператора СМІ2, при работе с сетевым устройством в режиме **Master**

| | | |
|-------------|--------|----------------|
| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| Ревака Ю.Н. | 1.0 | 11.09.17 |