

## Шаблон сетевого устройства MB110-8AC

[Обсуждение на форуме](#)
[Скачать шаблон](#)

Применение на контроллерах		ПР200-Х.Х.1(2)	
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
dp1	int	32	Положение десятичной точки для входа 1
dp2	int	33	Положение десятичной точки для входа 2
dp3	int	34	Положение десятичной точки для входа 3
dp4	int	35	Положение десятичной точки для входа 4
dp5	int	36	Положение десятичной точки для входа 5
dp6	int	37	Положение десятичной точки для входа 6
dp7	int	38	Положение десятичной точки для входа 7
dp8	int	39	Положение десятичной точки для входа 8
lzm_fl1	float	288	Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl2	float	291	Измерение входа 2 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl3	float	294	Измерение входа 3 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl4	float	297	Измерение входа 4 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl5	float	300	Измерение входа 5 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl6	float	303	Измерение входа 6 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl7	float	306	Измерение входа 7 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl8	float	309	Измерение входа 8 в представлении с плавающей точкой
lzm_int1	int	256	Целое значение измерения входа 1 со смещением точки
lzm_int2	int	257	Целое значение измерения входа 2 со смещением точки
lzm_int3	int	258	Целое значение измерения входа 3 со смещением точки
lzm_int4	int	259	Целое значение измерения входа 4 со смещением точки
lzm_int5	int	260	Целое значение измерения входа 5 со смещением точки
lzm_int6	int	261	Целое значение измерения входа 6 со смещением точки
lzm_int7	int	262	Целое значение измерения входа 7 со смещением точки

			смещением точки
lzm_int8	int	263	Целое значение измерения входа 8 со смещением точки
status1	int	280	Статус измерения входа 1
status2	int	281	Статус измерения входа 2
status3	int	282	Статус измерения входа 3
status4	int	283	Статус измерения входа 4
status5	int	284	Статус измерения входа 5
status6	int	285	Статус измерения входа 6
status7	int	286	Статус измерения входа 7
status8	int	287	Статус измерения входа 8
tizm1	int	290	Метка относительного времени входа 1
tizm2	int	293	Метка относительного времени входа 2
tizm3	int	296	Метка относительного времени входа 3
tizm4	int	299	Метка относительного времени входа 4
tizm5	int	302	Метка относительного времени входа 5
tizm6	int	305	Метка относительного времени входа 6
tizm7	int	308	Метка относительного времени входа 7
tizm8	int	311	Метка относительного времени входа 8

В шаблонах могут быть указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

#### Область применения шаблона:

Может использоваться для быстрого конфигурирования сетевых устройств MB110-8AC при работе с сетевым устройством в режиме **Master**.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Ревака Ю.Н.	1.0	08.02.16