

Шаблон сетевого устройства MB110-8A

[Обсуждение на форуме](#)
[Скачать шаблон](#)

Применение на контроллерах		ПР200-Х.Х.1(2)	
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
dp1	int	0	Положение десятичной точки для входа 1
dp2	int	6	Положение десятичной точки для входа 2
dp3	int	12	Положение десятичной точки для входа 3
dp4	int	18	Положение десятичной точки для входа 4
dp5	int	24	Положение десятичной точки для входа 5
dp6	int	30	Положение десятичной точки для входа 6
dp7	int	36	Положение десятичной точки для входа 7
dp8	int	42	Положение десятичной точки для входа 8
lzm_fl1	float	4	Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl2	float	10	Измерение входа 2 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl3	float	16	Измерение входа 3 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl4	float	22	Измерение входа 4 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl5	float	28	Измерение входа 5 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl6	float	34	Измерение входа 6 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl7	float	40	Измерение входа 7 в представлении с плавающей точкой
lzm_fl8	float	46	Измерение входа 8 в представлении с плавающей точкой
lzm_int1	int	1	Целое значение измерения входа 1 со смещением точки
lzm_int2	int	7	Целое значение измерения входа 2 со смещением точки
lzm_int3	int	13	Целое значение измерения входа 3 со смещением точки
lzm_int4	int	19	Целое значение измерения входа 4 со смещением точки
lzm_int5	int	25	Целое значение измерения входа 5 со смещением точки
lzm_int6	int	31	Целое значение измерения входа 6 со смещением точки
lzm_int7	int	37	Целое значение измерения входа 7 со смещением точки

			смещением точки
lzm_int8	int	43	Целое значение измерения входа 8 со смещением точки
status1	int	2	Статус измерения входа 1
status2	int	8	Статус измерения входа 2
status3	int	14	Статус измерения входа 3
status4	int	20	Статус измерения входа 4
status5	int	26	Статус измерения входа 5
status6	int	32	Статус измерения входа 6
status7	int	38	Статус измерения входа 7
status8	int	44	Статус измерения входа 8
tizm1	int	3	Метка относительного времени входа 1
tizm2	int	9	Метка относительного времени входа 2
tizm3	int	15	Метка относительного времени входа 3
tizm4	int	21	Метка относительного времени входа 4
tizm5	int	27	Метка относительного времени входа 5
tizm6	int	33	Метка относительного времени входа 6
tizm7	int	39	Метка относительного времени входа 7
tizm8	int	45	Метка относительного времени входа 8

В шаблонах могут быть указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Область применения шаблона:

Может использоваться для быстрого конфигурирования сетевых устройств MB110-8A при работе с сетевым устройством в режиме **Master**.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Ревака Ю.Н.	1.0	24.02.16