

## Шаблон сетевого устройства МК110-X.8X.4X

[Обсуждение на форуме](#)[Скачать шаблон](#)

| Применение на контроллерах |            | ПР200-X.X.1(2) |                                |
|----------------------------|------------|----------------|--------------------------------|
| Имя переменной             | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий                    |
| Zn_OUT1                    | int        | 0              | Значение на выход №1           |
| Zn_OUT2                    | int        | 1              | Значение на выход №2           |
| Zn_OUT3                    | int        | 2              | Значение на выход №3           |
| Zn_OUT4                    | int        | 3              | Значение на выход №4           |
| Avar_OUT1                  | int        | 16             | Аварийное значение на выход №1 |
| Avar_OUT2                  | int        | 17             | Аварийное значение на выход №2 |
| Avar_OUT3                  | int        | 18             | Аварийное значение на выход №3 |
| Avar_OUT4                  | int        | 19             | Аварийное значение на выход №4 |
| T_PWM_OUT1                 | int        | 32             | Период ШИМ на выходе №1        |
| T_PWM_OUT2                 | int        | 33             | Период ШИМ на выходе №2        |
| T_PWM_OUT3                 | int        | 34             | Период ШИМ на выходе №3        |
| T_PWM_OUT4                 | int        | 35             | Период ШИМ на выходе №4        |
| Max_timeout                | int        | 48             | Макс. сетевой тайм-аут         |
| OUT                        | int        | 50             | Битовая маска значений выходов |
| IN                         | int        | 51             | Битовая маска значений входов  |
| Counter_IN1                | int        | 64             | Значение счетчика входа №1     |
| Counter_IN2                | int        | 65             | Значение счетчика входа №2     |
| Counter_IN3                | int        | 66             | Значение счетчика входа №3     |
| Counter_IN4                | int        | 67             | Значение счетчика входа №4     |
| Counter_IN5                | int        | 68             | Значение счетчика входа №5     |
| Counter_IN6                | int        | 69             | Значение счетчика входа №6     |
| Counter_IN7                | int        | 70             | Значение счетчика входа №7     |
| Counter_IN8                | int        | 71             | Значение счетчика входа №8     |

В шаблонах могут быть указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

**Область применения шаблона:**

Может использоваться для быстрого конфигурирования сетевых устройств МК110-220.8Д(ДН).4Р, МК110-24.8Д(ДН).4Р и МК110-224.8Д(ДН).4Р, при работе с сетевым устройством в режиме **Master**.